TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STOUPACÍ KOMPLET S KOVOVOU OBDÉLNÍKOVOU TAŠKOU 15 x 39 cm

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x kovová taška ve tvaru obdélníku 15 x 39 cm, ohyb 40 mm, 2x držák roštu – kolébka, 1x stoupací rošt, spojovací materiál

Materiál: žárově zinkovaná ocel, barvená

Šířka roštu: 250 mm

Délka roštu: 800 mm

Použití: od 15 ° do 75 ° sklonu střechy

Použití:

Stoupací komplet se používá pro pohyb po střeše se sklonem od 15°do 75°. Používá se např. do šindele.

Montáž:



Zvolte místo pro montáž stoupací plošiny v hladké plechové krytině. (Tato plotna má stejný způsob montáže i do ostatních hladkých krytin, jako asfaltový šindel, břidlice přírodní i PVC, hladké plechové, plastové šablony a i při větší zručnosti i vláknocementové šablony, pro které však vyrábíme kovové šablony.)



Odkrytí střešní krytiny (zde plechová panelka) pro montáž plotny Č.1 (případně nášlapu č. 2 nebo univerzální šablony č. 36.



Proříznutí drážky pro plotnu Č.1, pokud nevychází v místě mezera dřevěného základu (bednění).



Uložení plotny do připravené drážky nebo je možné využít mezery mezi prkny. Tato drážka je nutná pro větší nosnost a bezpečnost plotny.



Plotnu k. Č.1 přišroubujeme třemi vruty (přiložené k plotně v balení) proti vytažení z drážky v bednění.



Pohled na připravené podpěry pro stoupací plošinu. Tyto podpěry musí být namontovány od sebe ve vzdálenosti maximálně 1200 mm pro nosnost 120 kg. Plošiny PLATON jsou pro toto zatížení vyráběny a byly provedeny i statické zkoušky.



Překrytí ploten původní krytinou je výhodnější provést ještě před montáží plošiny pro lepší přístup ke krytině.



8.

Detailní pohled na plotnu po upevnění a zakrytí krytinou. Při aplikaci plotny do jiného typu krytiny je nutné plotnu obkrýt tak, aby nedocházelo k zatékání do střešního pláště. U univerzální šablony č. 36 musíme nechat prostor pro nasazení nástaveb (držáků, vzpěr apod.) nebo obkrýváme krytinu až po usazení držáků a vzpěr.



9.

Přiložíme protiskluzový rošt - plošinu č.9 na podpěry tak, aby na obou stranách byly přesahy maximálně 150 mm, aby nedocházelo k deformaci roštu.



10.

Ke každé podpěře plošiny je dodáván sáček se šrouby M8, maticemi a olivami, kterými připevníme plošinu na podpěru.



11.

Na obrázku je vidět jak zapadají olivy do prolisů v stoupací pieřině, nenarušují povrchovou úpravu a mají společnější držení plošiny oproti různým náhražkám.



12.

Na posledním obrázku je vidět kompletní sestavu dvou plošin včetně zakrytí původní krytinou do počátečního stavu.



UPOZORNĚNÍ:

Výrobek nesmí být použit jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu.