TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x rovná vzpěra stoupacího roštu k zavěšení

2x držák stoupacího roštu - kolébka

1x stoupací rošt – šíře 25 cm, délka 40, 60 nebo 80 cm

spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků

Materiál: žárově zinkovaná ocel, barvená

Délka vzpěry: cca 480 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Použití:

Stoupací komplety se používají pro pohyb po střeše se sklonem od 15 °do 55 °. **Hodí se pro neprofilované skládané krytiny, Bobrovku.**

Montáž:

Vzpěra se přiloží na plochu krytiny tak, aby byl nejnižší bod vzpěry vypodložen střešní latí (je zde vyvíjen nejvyšší tlak na krytinu), případně se na toto místo vloží přídavná lať. Tím se zároveň stanoví přibližná poloha přídavné závěsné latě, za kterou se pak vzpěra zavěsí. Vzdálenost mezi dvěma vzpěrami nastavíme tak, aby byla každá vzpěra umístěna co nejblíže od okraje stoupacího roštu. Na vzpěry stoupacího roštu se přiloženým spojovacím materiálem přišroubují kolébky tak, aby jejich horní nosná plocha byla ve vodorovné poloze, příp. v mírném sklonu ke krytině. Kruhové otvory na vzpěře a kolébce se spojí šrouby tak, aby byly naproti sobě, čímž se zamezí možnému nežádoucímu posuvu kolébky. Ke kolébkám se přiloženými 4 ks šroubů se zápustnou hlavou přišroubuje stoupací rošt tak, aby šrouby nevyčnívaly z pochozí plochy roštu.